

GASTRORAG

ПАСПОРТ

ПИЛА ДЛЯ МЯСА

МОДЕЛИ:

MS-1650, MS-1650A

Предостережение

Следует эксплуатировать аппарат, соблюдая настоящие меры предосторожности. Пользователь должен ознакомиться с правилами перед эксплуатацией аппарата. Аппарат может нанести вред здоровью, если пользователь снимает или заменяет предохранительные приспособления во время эксплуатации. Мы не несем ответственности за все травмы, полученные при неправильной эксплуатации аппарата.

Установка

На место установки аппарат рекомендуется доставить в упакованном виде; на место установить по отвесу вертикально, сохранять уровень при монтаже и демонтаже. При невозможности обеспечить ровную опорную поверхность используйте резиновых ножки. Убедитесь в соответствии характеристик данным, требуемым для работы аппарата: показатели напряжения и частоты должны соответствовать представленным на табличке с техническими данными, прикреплённой к аппарату. Например, однофазное и трехфазное, или наличие провода заземления. Для подключения требуется стандартная розетка с заземлением. На аппарат должно подаваться напряжение, достаточное для уверенной работы в соответствии с рабочими условиями. После открытия крышки аппарата следует проверить, чтобы полотно пилы было равномерно протянуто. Закройте крышку аппарата, включите вилку в розетку сети электропитания и нажмите кнопку зелёного цвета: аппарат приступит к работе. Нажатие красной кнопки останавливает аппарат.

Обратите внимание:

- 1: Для корректной работы аппарата полотно следует поворачивать по часовой стрелке.
- 2: Для натяжения полотна пилы поверните рычажок в верхней части аппарата. О правильном натяжении будет свидетельствовать сигнал. Это означает, что полотно пилы для резки мяса имеет правильное натяжение. Теперь установку можно использовать в любое время.

Условия применения

Данная установка - это стационарная ленточная пила. Настоящая установка используется для резки свежего, замороженного мяса и прочих пищевых продуктов. **Внимание: данное полотно пилы не предназначено для резки костей!**

Ленточная пила установлена в корпус аппарата, в котором также имеются верхний и нижний шкивы, собственно полотно пилы и верхняя и нижняя направляющие.

Как правило, ресурс пилы составляет от 1000 кг до 2000 кг мяса. При работе разделяемый продукт проталкивайте через зону резки. В максимальной степени следуйте всем мерам предосторожности и правилам техники безопасности.

Инструкция по эксплуатации

Встав за аппарат, положите правую руку на рычаг толкателя, поместите последний посередине продукта, левую руку также уприте в рычаг толкателя, создавая, тем самым, большее давление на продукт. После обработки одной порции продукта уберите его за пределы пилы. Категорически запрещается прикасаться к продукту, когда он находится вблизи работающей пилы: это чревато нанесением тяжёлых травм. Левую руку используйте также для изменения настроек или завершения работы, удаляя нарезанный продукт из аппарата. Потяните рычаг на себя и вытяните толкатель. Выберите нужный объём продукта для следующей резки. Особое внимание уделяйте давлению на продукт, однако не прилагайте чрезмерных усилий: это может привести к поломке аппарата, например, проскальзыванию шкива в полотне пилы и разрыву последней. В любом случае учитывайте состояние разрезаемого продукта, присутствие или же отсутствие в нём костей.

